

史上最強の防寒対策！

発熱する電熱ギアが新登場！！

9個の発熱体が約15秒で温まる  
電熱ベスト



**FG10000**

— スイッチを押すだけカンタンフィーバー！ —

どんな服にも装着できる  
電熱パッド



**55°C**  
最高出力時

**FG10010SERIES**

— バッテリーに合わせて選べる3タイプ！ —

NEW

FG10000

高密度タフタ

表地/ポリエステル100%  
裏地/ポリエステルタフタ  
中綿100gキルト




**55°C**  
最高出力時

**FEVER GEAR**

For Every wear, Valuable Electric Radiation GEAR

発熱体内蔵型電熱ベスト

9個の発熱体付きで3段階の温度調節が可能



商品説明動画はこちら  
パソコン、スマートフォン、タブレットからも動画をご覧いただけます。  
※通信料はお客様の料金となります。

NEW FG10000 電熱ベスト



ブラック (C/044)



ネイビー (C/011)



ブラックカモフラ (C/142)

1 簡単操作! 押すだけでOK



電源スイッチ

ベストの電源スイッチを長押ししてON/OFF切替ができます。

電源スイッチ: 前面、背面加熱部を選択可能



前面ポケット部 OR 背面首・背中部



長押し

電源スイッチを押すことで設定温度を変更できます。

2 簡単使用! USBコネクタに接続するだけでOK



USBコネクタは防水キャップ付き。



USBバッテリーは左横ポケットに収納。

連続稼働時間 (専用バッテリー使用時の目安)

	両面使用時	前面のみ使用時	背面のみ使用時
高温 (約50°C~55°C)	約3時間	約4.5時間	約4.5時間
中温 (約40°C~45°C)	約5時間	約6.5時間	約6.5時間
低温 (約35°C~40°C)	約7時間	約9時間	約9時間

※付属の専用バッテリーをご使用ください。  
※バッテリーの仕様や性能によっては使用時間が異なりご使用できない場合がございます。  
※仕様及びカラーは予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。  
※設定温度は、着用条件や周囲の温度に応じて異なります。  
※使用時間はフル充電の値です。着用条件や環境の違いに応じて稼働時間が異なります。

洗い方

手洗い可能です。  
硬く絞ったタオルで拭き取り、汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し軽く押し洗いをしてください。

※必ず取扱説明書とベストに付いている品質表示・取扱注意表示をよくお読みになってから洗濯してください。  
※洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外し、USBコネクタが水に濡れないよう防水キャップを付けてください。  
※断線などの故障の原因になりますので、絞らないでください。

使用上の注意

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- バッテリーを炎天下などの高温の場所で充電、使用、保管しないでください。
- 洗濯の際は必ずベストからバッテリーを取り外してください。
- ご使用済みのバッテリーは一般家庭ごみとして廃棄しないでください。
- 濡れた手でバッテリーやUSBケーブルを触らないでください。



付属品

専用バッテリー 5V 10,000mAh (リチウムイオンバッテリー)  
USBケーブル

市販のUSBモバイルバッテリーも使用可能です。

USB-Aタイプで出力電圧: 5V、出力電流2A以上

※写真イメージです。



※一部使用出来ないモバイルバッテリーがありますのでご注意ください。



発熱箇所

FG10000 電熱ベスト  
¥14,000 (税込 ¥15,400)

■使用素材/高密度タフタ  
(表地/ポリエステル100%  
裏地/ポリエステルタフタ  
中綿100gキルト)

SIZE	SS	S	M	L	LL	EL	4L	5L
胸囲	98	102	106	110	114	120	126	132
肩幅	35	37	39	41	43	45	47	49
着丈	59	61	63	65	67	67	69	69

※EL寸 ¥500 (税込 ¥550) アップ、4L・5L寸は割高になります。

フロント 前面ファスナー ポケット 後面ファスナー

野帳対応